

Quadlockstecker 8-polig (schwarz):

Pin 9: CAN-Bus, High

Pin 10: CAN-Bus, Low

Pin 16: Diebstahlsicherung (Safe)

Pin 15: Dauerplus

Pin 12: Masse

graues Kabel am Zigarettenanzünder

Zündplus (vom Kabelstrang unter dem Lenkrad)

12-poliger TMC-Stecker

Pin 3: CAN-Bus, High

Pin 2: CAN-Bus, Low

Pin 6: Dauerplus 12V

Pin 12: Masse

Pin 8: CAN-Bus, Low

Pin 9: CAN-Bus, High

ISO-Stecker (schwarz):

Pin 5: Diebstahlsicherung (Safe)

Pin 7: Dauerplus

Pin 8: Masse

Pin 6: Beleuchtung

Pin 4: Zündplus

26-poliger Siemens-Stecker:

Pin 17: Rückfahrsignal

Pin 26: CAN-Bus, Low

Pin 13: CAN-Bus, High

Pin 5: GALA-Signal

Pin 4: Zündplus

Bordnetzsteuergerät

Pin 2: Rückfahrsignal (Stecker XP1)

Kombiinstrument:

Pin 1: GALA-Signal

Quadlockstecker 8-polig (braun):

Pin 1: LS hinten rechts +

Pin 2: LS vorne rechts +

Pin 3: LS vorne links +

Pin 4: LS hinten links +

Pin 5: LS hinten rechts -

Pin 6: LS vorne rechts -

Pin 7: LS vorne links -

Pin 8: LS hinten links -

ISO-Stecker (braun):

Pin 1: LS hinten rechts +

Pin 2: LS hinten rechts -

Pin 3: LS vorne rechts +

Pin 4: LS vorne rechts -

Pin 5: LS vorne links +

Pin 6: LS vorne links -

Pin 7: LS hinten links +

Pin 8: LS hinten links -

Anschlussdiagramm für VW Navigationssystem

MFD mit TMC-Box

Copyright ©2007-2009 PIMPOWSKI-Corporation